

Bevor Sie beginnen

Danke und herzlichen Glückwunsch,

dass Sie sich für *INTELLIMIX*[®] entschieden haben. *INTELLIMIX*[®] ist extrem einfach und schnell bedienbar, erfüllt dabei dennoch Ihre individuellen Ansprüche. Bitte lesen Sie diese Kurzeinführung sorgfältig, um die wichtigsten Informationen zum ersten Einsatz Ihres neuen Gerätes zu erhalten. Diese Anleitung dient als erster Wegweiser für Aufbau und Einsatz der mitgelieferten Komponenten.

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Hinter diesem Produkt steht das innovative Engagement des Hauses YELLOWTEC. Fordern Sie uns mit neuen Wünschen und Ideen, wir hören Ihnen aufmerksam zu!

Nutzen Sie unsere Web-Site <http://www.yellowtec.de>, um sich stets auf dem Laufenden über die Produktentwicklung zu halten und mit uns zu kommunizieren. Hier finden Sie auch wertvolle Tipps und Tricks, sowie neue Software für Ihren *INTELLIMIX*[®] zum Downloaden und viele weitere interessante Informationen aus der Welt von YELLOWTEC.

Reduced to the max!

INTELLIMIX[®] ist ein dreikanaliger volldigitaler Audiomischer mit integriertem Koppelfeld und einer hochflexiblen Steuerlogik. Über die YELLOWTEC SmartCard[®] lassen sich anwenderspezifische Setups abrufen. *INTELLIMIX*[®] wird vor allem an rechnergestützten Audioarbeitsplätzen eingesetzt und dient als „Interface“ zwischen vorhandenen Audioquellen und der Audiokarte der AWS (Audioworkstation). *INTELLIMIX*[®] wurde für die aktuellen Anforderungen von Audioarbeitsplätzen in Hörfunk und Fernsehen, aber auch für Arbeitsplätze in der Postproduction entwickelt.

Durch die intuitive Benutzerführung erklärt sich das Gerät von selbst. Lesen Sie dennoch die folgenden Informationen sorgfältig durch!

Erste Schritte

INTELLIMIX[®] wird in zwei getrennten Kartons verschickt. Packen Sie die Kartons vorsichtig aus. Die Schaumstoffpolsterung des Schubers für das Bedienteil ist lediglich mit einem Haftkleber fixiert und lässt sich leicht abziehen. Denken Sie an unsere Umwelt und entsorgen Sie Schaumteile und Kartonagen getrennt.

Prüfen Sie, ob der Lieferumfang komplett ist. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler.

Zum Lieferumfang von *INTELLIMIX*[®] gehören:

1. Base Unit (19"-Gehäuse)
2. Control Unit (Auftisch-Bedienteil)
3. Verbindungskabel zur Control Unit (ca. 5m)
4. Verbindungskabel zum Computer (RS232)
5. Netzkabel (nicht für alle Länder)
6. Kurzanleitung „Bevor Sie beginnen“
7. YELLOWTEC CD-ROM mit Setupsoftware und elektronischem Benutzerhandbuch
8. YELLOWTEC SmartCard[®] (1 Stück)

Elektrischer Anschluss

Verbinden Sie zunächst die *INTELLIMIX*[®] Control-Unit mit der Base-Unit. Verwenden Sie bitte ausschließlich das lange Verbindungskabel mit der Bezeichnung Control-Unit! Stecken Sie es auf der Unterseite des Bedienteils ein und führen es vorsichtig durch die Zugentlastung, damit *INTELLIMIX*[®] fest auf der Tischfläche stehen kann! Stellen Sie das Bedienteil so auf, dass die Bedien- und Anzeigeelemente in einem angenehmen Winkel zugänglich sind.

Schließen Sie nun die Base Unit an Ihre örtliche Netzspannung an. *INTELLIMIX*[®] ist mit einem getakteten Netzteil ausgerüstet und lässt sich ohne Umschaltung an 90 bis 240 Volt Wechselspannung betreiben.

Beachten Sie bitte stets die örtlichen Sicherheitsvorschriften! Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise am Ende diese Textes!

Schalten Sie nun die Stromversorgung von *INTELLIMIX*[®] über den Netzschalter (auf der Rückseite der Base Unit) ein. Die Displays melden den Power Up - Prozess und es wird eine Lampenkontrolle durchgeführt. Nun ist Ihr *INTELLIMIX*[®] mit den werkseitig eingestellten Parametern betriebsbereit.

INTELLIMIX[®] verfügt über eine Standby Schaltung, die Ihnen ermöglicht, das Gerät an der Control Unit funktionslos zu schalten. Drücken Sie hierzu SHIFT und halten gleichzeitig TALK für ca. 4 Sekunden. Das Gerät schaltet sich ab. Benutzen Sie zum Wiedereinschalten von *INTELLIMIX*[®] die gleiche Tastenkombination. (Sie können später mit der Setup-Software diese Einstellungen ändern)

Bevor Sie beginnen

Bitte beachten Sie, dass INTELLIMIX[®] nur über den Netzschalter auf der Geräterückseite der Base Unit stromlos geschaltet wird! Vor Öffnen des Gehäuses ist in jedem Fall der Netzstecker zu ziehen!

INTELLIMIX[®] stellt beim Einschalten Ihr Standard Setup wieder her. Die Abhörlautstärke geht aus Sicherheitsgründen beim Einschalten in einen definierten Zustand.

Nach dem Power-Up sehen Sie auf den drei Displays die Labels der jeweils angewählten Quellen. Machen Sie Ihre ersten Gehversuche! Durch Drehen von *Source Selector/PFL* und steppen durch die verfügbaren Quellen. (Die Label können Sie später mit der Setup-Software an Ihre persönlichen Anforderungen anpassen!) Alle drei Kanäle sind vollkommen identisch aufgebaut, es gibt keine vorbestimmten Mikro- oder Linekanäle. Drücken Sie die *Source Selector/PFL* für Vorhören, das *Source Display* blinkt nun zur Rückmeldung dieses Status.

Drücken Sie *Level Control* zum Umschalten zwischen Abhören über Lautsprecher oder Kopfhörer. Der *Speaker/Headphone Indicator* zeigt Ihnen die Auswahl an. Oder schieben Sie die mitgelieferte YELLOWTEC SmartCard[®] einmal in das *Card Slot* ein, um zu erleben, wie einfach Ihr persönliches Setup aufgerufen wird.

Online-Handbuch

Nachdem Sie INTELLIMIX[®] das erste Mal in Betrieb genommen haben geht es nun an die Fleißarbeit. Wie INTELLIMIX[®] an Ihre Arbeitsumgebung angepasst und angeschlossen wird erfahren Sie aus dem Online-Handbuch und der Online-Hilfe. Auf der mitgelieferten CD-ROM befindet sich ein interaktives Handbuch, das Sie auch ausdrucken können. Prüfen Sie gelegentlich auf unserer Website <http://www.yellowtec.de>, ob es evtl. Updates zur INTELLIMIX[®]-Dokumentation gibt!

Zur Änderung der werkseingestellten Setups benötigen Sie einen PC mit Windows 95 oder höher, CD-ROM Laufwerk und eine freie serielle Schnittstelle (RS232). Verbinden Sie zunächst die serielle Schnittstelle Ihres PC mit dem Anschluss „RS232“ auf der Base-Unit. Legen Sie die CD-ROM in das Laufwerk und starten Sie die Installationsroutine (INSTALL.EXE). Die Software führt Sie bedienerfreundlich zum Ziel. Keine Angst, die Setupsoftware wird lediglich auf Ihren PC kopiert verändert dabei keine Parameter Ihres Rechners!

Haben Sie Fragen? In Deutschland erreichen Sie unsere Hotline telefonisch unter 0800 – YELLOWTEC oder per e-mail unter support@yellowtec.de

Viel Spaß mit INTELLIMIX[®] wünscht Ihnen Ihr YELLOWTEC-Team!

Bevor Sie beginnen

Sicherheitsvorschriften

- 1 Alle Sicherheitsvorschriften, Warnungen und die Bedienungsanleitungen müssen erst gelesen werden.
- 2 Alle auf dem Gerät angebrachten Warnungen müssen befolgt werden.
- 3 Die Gebrauchsanweisung muss befolgt werden.
- 4 Verwahren Sie die Gebrauchsanweisung für zukünftige Konsultierung.
- 5 Das Gerät darf keinesfalls in der Nähe von Wasser verwendet werden; treffen Sie Vorkehrungen gegen eindringendes Wasser und Feuchtigkeit.
- 6 Das Gerät darf nur auf die vom Fabrikanten vorgeschriebene Art und Weise montiert und aufgestellt werden.
- 7 Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass eine gute Ventilation durch nichts beeinträchtigt werden kann.
- 8 Das Gerät darf nie in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen wie Heizungsrohren, Heizkörper oder andere Wärme erzeugenden Geräte aufgestellt werden.
- 9 Schließen Sie das Gerät ausschließlich mit den vom Fabrikanten empfohlenen Kabeln an die richtige Netzspannung an; halten Sie sich dabei strikt an die Vorschriften in der Gebrauchsanweisung und/oder an die auf der Anschlussseite des Gerätes befindlichen Vorschriften.
- 10 Das Gerät darf nur an einem gesetzlich genehmigten, geerdeten Netzanschluss betrieben werden.
- 11 Das Netzkabel muss so installiert werden, dass keine Vorkommnisse das Kabel beschädigen können und darauf gelaufen wird, um Beschädigung des Kabels auszuschließen. Aufmerksamkeit verdienen vor allem der Anschluss am Gerät sowie der Anschluss an die Netzspannung.
- 12 Treffen Sie Vorkehrungen, dass keine unzulässigen Gegenstände und Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
- 13 Das Gerät muss auf die vom Fabrikanten vorgeschriebene Art und Weise gereinigt werden.
- 14 Das Netzkabel oder die Netzschnur muss bei längerer Außerbetriebnahme des Gerätes aus dem Netzanschluss gezogen werden.
- 15 In allen Fällen, in denen nach einem Zwischenfall die Sicherheit des Gerätes nicht mehr garantiert ist, wie:
 - bei Beschädigung des Netzkabels oder der Netzschnur
 - nach Eindringen unzulässiger Gegenstände oder Flüssigkeiten (unter anderem Wasser)
 - nach einem Fall des Gerätes oder Beschädigung des Gehäuses
 - wenn eine Veränderung in der Funktion des Gerätes festgestellt wirdmuss dieser von qualifizierten, technischen Fachkräften kontrolliert werden.
- 16 Der Benutzer darf keine anderen Eingriffe in das Gerät ausführen, als ausschließlich der in der Gebrauchsanweisung genannten.